

⚠ برای استفاده از تمام قابلیت های نرم افزار هیرومپ ورژن ۲/۱/۳ لازم است تا firmware دستگاه خود را آپگرید کنید.

✓ برای آپگرید firmware مطابق فایل راهنمای زیر به ترتیب عمل کنید.

- گیرنده خود را روشن و سپس از طریق کابل USB دستگاه را به کامپیوتر خود متصل کنید.
 - فریمور مربوط به گیرنده خود را که از سایت دانلود کرده اید بدون تغییر نام در مسیر اصلی کارت حافظه دستگاه خود قرار دهید. توجه شود اسم فایل باید app باشد.
 - دکمه پاور دستگاه را دو بار پشت سر هم فشار دهید تا LED ها شروع به چشمک زدن کنند.
- ⚠ در صورتی که مراحل را به درستی طی کرده باشید بعد از اتصال مجدد گیرنده به کامپیوتر، فایل firmware پاک شده است.

آخرین ورژن نرم افزار را دانلود و نصب کنید و از قابلیت های جدید اضافه شده استفاده کنید.

در صورت وجود سوال در واتساپ به شماره ۰۹۱۰۰۹۱۶۰۶۰ پیام دهید